

# EVERCOAT®

## 商品のご使用方法




## Poly-Flex™ ポリフレックス

ZNX-7®

伸縮性に優れ、密着性を追求したプラスチック用パテ。  
柔軟なPP系バンパーの素地に対しても密着性を求め設計されているためバンパープライマーは不要です。  
乾燥時間は長めに設定されています。

### SPECIFICATIONS

タイプ	プラスチック用パテ
推奨ペーパー番手	#180以上
サンディングゲージ	
容量	880 ml
対応鋼板	プラスチック

盛り厚	3.18mm (研いだ後の厚みです)
耐熱性	121.1℃
可使時間	4分～5分
研削時間	常温乾燥 20分 強制乾燥 可能 (約60℃ 5分+放冷 5分)
耐腐食性	—

### ご使用手順

- 1 表面をきれいに除塵し、乾燥後使用して下さい。
- 2 必ずP180番以上の細かい番手で足付けしてから行ってください。
- 3 主剤に硬化剤を重量比2%の割合で混合し、均一に練り合わせてください。
- 4 パテ付けは初めにしごき塗りをし、ペーパー目にパテを十分馴染ませてから必要の膜厚まで徐々に盛り付けてください。
- 5 研磨作業は初めP180を使用し、その後必要であれば細かいペーパーで仕上げてください。

[プラスチックに使用する場合]

曲げて塗膜が割れてしまうバンパーは塗膜を除去してから行ってください。  
未着不良を引き起こす可能性があります。

